

E-300 Firmware version1.3 の追加機能





ダイレクトボタンのタイム

ダイレクトボタンを押してから、コントロールダイヤル操作までの待ち時間を選択設定します。「OFF、3秒、5秒」の3つから選ぶことができます。OFFが時間制限ないことを意味します。デフォルト設定が3秒となっています。



設定方法

メニューから、セットアップ2 > ダイレクトボタンのタイム 「OFF / 3秒 / 5秒」のいずれかを選択します。OK ボタンを押します。


(水中マクロモード&水中ワイドモード)


モードダイヤルの  (スポーツモード)と  (夜景撮影モード)の位置にそれぞれ  (水中マクロモード)と  (水中ワイドモード)を割り付けるかどうかを設定します。デフォルトがOFFとなっています。

設定方法

メニューから、セットアップ2 >   「OFF/ON」を上下ボタンで選択します。OK ボタンを押します。

水中マクロモード&水中ワイドモードの説明

水中マクロ  は水中で魚などの生物に近接して撮るのに最適です。水中の自然な色を再現して撮影します。

水中ワイド  は水中で魚群など広範囲の景色を撮るのに最適です。背景の青がより鮮やかに見えるように撮影します。

* 水中で撮影する場合は、カメラに防水プロテクタ(別売)を取り付ける必要があります。

モードの確認方法

スーパーコントロールパネルの左上のコーナーに対応する撮影モードのアイコンが表示されます。

